

# Mojo

## クイックスタートガイド

### ● 付属品の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があります、図とは異なる場合があります。



Mojo本体



micro USBケーブルx1



クイックスタートガイド/  
保証書

### ● 各部の名称



1	電源ボタン/サンプリングレート L DE	電源ボタンを押すことにより、電源がオン/オフします。また再生時に楽曲ファイルのサンプリングレートをカラーL EDにて表示します。
2	ボリュームボタン	+/- ボタンを押して音量を調整します。カラーL EDにて音量表示します。
3	コアキシャル入力端子	音声出力端子を持つ再生機器と接続します。
4	USBデジタル入力端子	最大768KHz (PCM) / DSD(Dop)に対応。USBオーディオ信号に対応可能なmicro USB端子。
5	充電用microUSB端子	内蔵バッテリー充電用端子。
6	充電 / バッテリー状況ランプ	充電やバッテリーの状況をお知らせするL EDランプ
7	オプティカル入力端子 (角型)	オプティカル出力端子を持つ再生機器と接続します。
8	イヤホン/ヘッドホン出力端子	同時出力可能な3.5mmステレオミニジャックx2

USB-DACとして使用する場合、Windowsではドライバーのインストールが必要です。詳しくは製品ホームページをご覧ください。

### ● 充電/電源オン/オフ



- 1、付属のUSBケーブルを充電用端子に接続します。
- 2、接続したら、USB-AC充電器に接続し充電を開始します。
- 1、充電が完了したら、USBケーブルを取り外し電源ボタンを数秒押します。
- 2、各LEDが点灯しスタンバイ状態となります。

※ 5V/1A以上のUSB-ACアダプターをご使用ください。  
※ 充電時や充電しながら使用すると本製品が熱くなりますが異常ではございません。

### ● 使用方法/LEDカラー表示

#### 1) 電源をオンにする

電源ボタンを2秒押し、本体の電源をオンにします。その際バッテリーの残量をご確認ください。バッテリーが完全になくなると起動しませんので、その場合は充電を行ってください。また電源をオフにすると次の起動まで10秒程お待ちください。

<バッテリー残量LEDカラー>



#### 2) 本製品の入力端子にケーブルを用いて再生機器と接続する

#### 3) サンプリングレートを確認する

プレーヤーからの信号を正常に受け付けると、下記の色で入力サンプリングレート表示ウインドウのLEDが点灯します。点灯しない場合は、接続および再生が正常に行われているかを再度お確かめください。

<サンプリングレートカラー>



※DSDのカラーは同じ白色です。

#### 4) ボリュームを操作する

徐々にボリュームを上げていき、音楽を再生します。

必要以上に音量が上がらないよう、ボリューム操作は慎重に行ってください。

<ボリュームLEDカラー>



#### ラインアウトモード出力機能

単体DACとして「ラインアウトモード」で使用する場合はボリュームボタン +/- ボタンを押しながら電源をオンにします。ボリュームボタンが薄紫色になります。(ラインアウトモード出力値: 3V)  
また、ラインアウトモードを終了する場合はボリュームボタンを操作しボリュームダウンしてからご使用ください。そのまま使用するとイヤホン/ヘッドホンなどが破損する恐れがございます。

### 【保証規定】

1. クイックスタートガイド・取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
2. 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、お客様ご負担となります。また、お買い上げの販売店などへお持ちになる場合の交通費はお客様のご負担となります。  
また、修理、交換された本体や部品などはご返却いたしません。
3. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
4. 保証期間内でも次のような場合は、保証の対象外となります。  
(1) 保証書をご提示されないとき、購入日が確認できる帳票類がないとき。  
(2) 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。  
(3) クイックスタートガイド・取扱説明書などに記載の使用方法や注意に反するお取り扱いによって生じた故障または損害。  
(4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損害。  
(5) お買い上げ後の移動時の落下などのお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。  
(6) 接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。  
(7) 一般家庭以外 (例えば長時間使用、車輦への搭載等) に使用された場合の故障または損害。  
(8) 中古販売の製品。  
(9) 当社または指定業者以外で修理した製品。また改造、分解された製品。  
(10) 消耗品類の交換。  
(11) 付帯するソフトウェア、製品に保存されているデータ。製品を修理・交換する場合は、保存されているデータが消去されてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 【ご注意】

1. この保証書は、本紙に明示した期間、条件のものにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理等についての詳細は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターにお問い合わせください。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、保証の対象外となります。
4. 当社以外の輸入代理店を経由して購入した製品、および平行輸入品に関しては、保証の対象外となります。

### 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。

製品名		製造番号	
お客様 お名前 ご住所 電話番号	フリガナ	様	
	〒		
購入日	年 月 日	保証期間	本体: 1年間 付属品・オプション品: 90日間
	販売店名/住所 電話番号	〒	

Sample